

# Pflege und Wartung von Fahrzeug-Antriebsbatterien



täglich



1. Elektrolytdichte messen



2. Temperatur messen  
(Temperatursensor empfohlen)



3. Batterie laden



4. Nach Ladung  
Elektrolytstand kontrollieren  
(Elektrolytfüllstandssensor empfohlen)



5. Nach Ladung  
gereinigtes Wasser nachfüllen  
(Wassernachfüllsystem empfohlen)

wöchentlich



1. Ausgleichsladung durchführen

## Sicherheits-Hinweise



**AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH**

Verbindungsweg 48 / 25469 Halstenbek / Hamburg

Telefon 04101 | 3 76 76-0

Fax 04101 | 3 76 76-66

info@akkusys.de / www.akkusys.de

monatlich



1. Funktion des  
Ladegeräts überprüfen



2. Elektrolytdichte messen  
(nach Ladung)



3. Temperatur messen  
(nach Ladung)



4. Spannung der Zellen messen  
(nach Ladung)



5. Batterie säubern und auf Schäden  
überprüfen